コンクリートポンプ車

3年間保存

定期自主検査記録表(月次)

様式SR-CP-11-C

					Mertil						_												_	
メーカー名 管理 No.												使用者住所												
型式走行距離							km					氏名又は名称												
製造 番号							h					機械管理者氏名												
市於						年	年 月 日																	
検査													(者又は事業者											
実施場所													氏名又は名称											
年月日 中 月 日 氏名										□ N。 松本館正 松 本 内 宏 検査 検査結果 補修														
X	分	No.	検査箇所	検 査	内 容	検 査 方 法	検査良	結果 不良	補 修内 容	X	分	No.	検査箇所	検 査	内	J	容	村	负 查	村上	食査紀良 オ	浪	甫修 勺容	
作業装置	置上送装置	1	ブ ー ム	曲がり、ねし へこみ、亀刻 損傷		_					油	26	作動油タンク	油量、水漏れ				目	才	見				
						— <u> </u>						27	フィルター	エレメント汚れ			-	才	-		_			
						_				- 1	出	28	配管、ホース	損傷、油漏れ				日	木	見		_		
		2	リンク、ピン	亀裂、損傷		目複	Į.			<u> </u>	E 麦	29	各油圧機器	油漏れ				目	才	児				
		3	ホースガイド	亀裂、変形		探傷器	_			肾			油圧シリンダー	圧送部			部							
			ポンプ本体	作動、亀裂、 ピストンスト		目 視 操 作 探傷器	:			<u> </u>	置	30		油漏れ、ロッ	ド傷				十	見				
			真空ポンプ	ベルトたわみ	な・ 指傷	目複	L					21					アウトリガ	_			_	\dashv		
			自動給脂装置			スケール 操作	_			-		31	操作レバー	遊び畳 ロッ	力化	: 動		Н		:EI		_		
		7	ホッパー、	亀裂、損傷、		目複	Į.				是 				ソクTF助 					児	+	+	_	
		8	かくはん装置 輸送管、ホース、継手			コケール 目 祷				N	栗乍麦置	33	操作パネルスイッチ	作動、取付					1					
	洗	9	水ポンプ	水漏れ		目複				<u> </u>		34												
	浄	10	ホース、配管類	油量、水漏和	ı	目 祷	L				₩-	35	ターンテーブル	亀裂、変形					A 傷言					
L			クラッチ				,				旋回		旋回ベアリング	作動、異音、				目	木	見		+		
	動力伝達装置			異音、作動、 隙間	: 目 核 操 作 聴 診	=			車	装置	36	旋回ギア				操聴		乍診						
			トルクコンバーター	ソフミッション		目複	1			体	\vdash	37	旋回減速機	油量、油漏れ				目	才	見				
		13	プ <i>ナ ノ</i> アレンンヤル		油量、油漏れ 操 聴		= }			' '		38						目		見	_	\downarrow		
下		14	ファイナル ドライブ プロペラーシャフト	連結部緩み	目複	Ł				アウトリ	39	ブーム受台 緩衝ゴム損傷		. 脱	脱落				見	+	\dashv			
- 部走行体(トラック式)	走行其	15	ホ イ ー ル (タ イ ヤ)	空気圧、き裂、損傷、摩耗、 溝深さ、異物 ホイールナット、ボルト緩み		毛、 目						40	ビ ー ム、 ビームボックス、作動、亀裂、3 フ ロ ー ト		变形				作 例 影傷音					
	(注)					長み スケール	,				安	41		リック、ロックピン 作動				_	一	-	+	+		
		16	ハンドル	作動、遊び、	がた	目 複操 作					ガー	42	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					17		'	+	+		
		17	ロッド、アーム	ダストブーツ						全			動力取出し装置					目		見		\top		
		18 19		パワーステアリング 油量、油漏を 走行 ブレーキ ペダル遊び・		日核	-			装		43	関力収出し表色 (PTO)				1 操 聴		乍					
		20	駐車ブレーキ	レバー引きし								11	燈火、計器類	作動、損傷			目	木	見		\top			
		21	ホース、パイプ 漏れ、損傷、		取付	目複	L			置		77	应八、 田 丽 魚					-	1	-	_	\dashv		
		22 23	オイルブレーキ	油漏れ、タンク油量		目視						45	給 油 脂	給油脂状況 自動給油脂装置作動					自有	児 乍				
		23	エ ア ブ レ ー キ 漏れ ブレーキドラム、シュー ライニング『		計間	目 視 ゲージ						46												
		25	燈火、警音器、 方向指示器、 計器類	作動、損傷		目視操作				并	総合	47	 総 合 テ ス ト (走行・作業)		異常	具常振動、			i	乍				
┝	等		計器類 事 業 者・		主 牮	174 11		抽		'	□ 修		等 の					内		含 2	<u> </u>	\perp		
			争 未 白	への 安市	月守	昭名					及7)	・字の 「不具合状況	措 置 P					宝		-				
H							7111	1110	. 111.	1100 12	4//1		TATIVOL	11015 1 / 1 =	1		1113			70	1 4			
fi	前	1.	検査の結果、異常	このないものは	、検査結果		 また類		ものに		 との根		✓」印の記号を	記載する。 記載する。					調	締付	清掃	給油水	該当なし	
	-		検査結果が異常な 検査の結果 補修										浦修内突笙の詳細					理	整	付	掃	水	なし	
- 4	考	3. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に ものについては、補修等の措置内容欄に記載する。								平X 9	୬ ୦ :	み /ご1	〒16円合守り計社						A	Т	С	L	_	
1																		1						